

# REMINGTON®

## Use & Care Guide AC Motor Dryer AC-2015



### Register Your New Product Today!

By registering your new Remington® product, you will receive these important benefits:  
Proof of Ownership • Product Protection • Product Registration • Special Offers  
Register online at: [www.RemingtonProducts.com](http://www.RemingtonProducts.com)

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.

## DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Unplug this appliance before cleaning it.

## WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- This appliance is for household use only.
- An appliance should never be left unattended when it's plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or persons with special needs.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by manufacturer.
- Keep the cord away from heated surfaces. **Do not wrap the cord around the appliance.**
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.

- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use in countries with 220/240 volt electrical systems; use only with 110/120 volt electrical systems.

- Connect this appliance to a properly grounded outlet only.
- While using the appliance, keep your hair out of it—keep your hair away from the air inlets.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Never use while sleeping.
- Do not place appliance on any surface while it is operating.
- Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, etc.

### KEEP AWAY FROM CHILDREN

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

### Product Features

Thank you for purchasing the Remington® AC Motor Dryer. Please carefully read the instructions contained in this booklet, and keep them in a safe place for future reference.



### How to Use

#### Basic Drying Techniques

1. Gently towel dry hair to remove excess water. Avoid rubbing hair with towel – this creates split ends and frizziness. Detangle hair with a wide-toothed comb.
2. Be sure dryer is turned off. Plug dryer into an electrical outlet.
3. Turn the dryer on and set it to a high heat and speed. Remove some of the additional moisture from your hair by briskly blow drying it all over, using your fingers to "comb" through hair.
4. When hair is almost dry, lower the heat and speed to the desired settings and begin to style.
5. Divide hair into manageable sections. Begin at the nape of your neck and brush hair, following the movement of the brush with the dryer. Continue working your way up to your scalp, then to the sides and the front, drying small sections at a time.

#### Cool Shot:

The Cool Shot sets the style by blowing a cool stream of air. Press and hold the cool shot button to set style. Release the button to return to warm air flow.

#### For straight, smooth hair:

With the dryer turned off, attach the concentrator to the end of the nozzle. Brush hair from underneath using a large, round brush or paddle brush. Pull hair down until the hair is fully extended and taut. Run the dryer slowly down the length of the hair several times until dry. Repeat with all sections of hair until it is completely dried. Lock in the style with Cool Shot.

#### For curly hair:

With the dryer turned off, attach the diffuser to the end of the nozzle. Use the dryer on a low heat and speed setting and move it quickly about your head. As you dry your hair, scrunch it with your favorite styling product or twirl strands of hair around your fingers to add definition. When finished drying, lock in the style with the Cool Shot.

### Hair Care Tips

#### Hair Care Tips

- Keep the dryer about 8 inches away from your head to avoid burning your scalp or damaging hair.
- Always keep the dryer pointed down the hair shaft to smooth the cuticle and create a silky, shiny style.
- To help prevent heat damage and add shine, spritz damp hair with a heat protection spray before blow drying.
- To create a style with lots of body, apply volumizing mousse to towel dried hair. Distribute it evenly from roots to ends, then blow dry as usual. Hair will be soft, shiny, and full of volume.
- For a super smooth, salon-like blow dry, finish by running a straightening iron over dried hair.
- For a quick touch-up between shampoos, mist hair to dampen it, then style with dryer.

### Cleaning and Maintenance

#### Maintenance Instructions

- The dryer needs minimum maintenance to ensure the best performance and long life.
- Do not attempt to repair the appliance yourself.
- Keep all intake openings clear of dust accumulation. See "Cleaning Instructions" below. No other maintenance or lubrication is required.
- If the cord becomes twisted due to use, periodically straighten it. Store appliance and cord where they will not be damaged. **Do not wrap cord around dryer.**

#### Cleaning Instructions

The air filter should be cleaned regularly, since a dirty or clogged filter will impair the efficiency of the dryer.

1. To clean air filter, make sure dryer is turned off and unplugged.
2. Gently rotate the air inlet grille clockwise while lifting the filter away from the dryer.
3. Use a soft bristle brush to gently remove any particles that are lodged in the filter.
4. If the unit is dirty, wipe it with a damp cloth.
5. To replace the air inlet after cleaning, align locking tabs and rotate counter-clockwise to secure.

#### Storage

When not in use, unplug the unit. Allow it to cool, and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance. This will cause the cord to wear prematurely and break. Handle the cord carefully, and avoid jerking, twisting, or straining it, especially at plug connections.

### Warranty

#### Limited Four-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a four-year period from the original date of consumer purchase.

If the product should become defective within the warranty period, we will replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., P.O. Box 1, Deforest, WI 53532. For more information call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada.

**KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.**

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse, or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting the product to incorrect current and voltage
- Wrapping the cord around the appliance, causing premature wear & breakage
- Any other conditions beyond our control

No responsibility, obligation, or liability is assumed for the installation or maintenance of this product.

**SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO FOUR YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.**

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special, or consequential damages.

#### Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada. 125 VAC 60 Hz

*Remington Guarantees Satisfaction After 30 Days!*

#### Remington 60-Day Money Back Guarantee\*

If within 60 days after purchasing any Remington® product, you are not completely satisfied and would like a refund, return it with the original dated sales receipt directly to Remington and receive a full refund.\*\* For questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

\*\*Terms and conditions apply.

1. Refund will be in the form of a check issued in US Dollars and will be provided only if all Terms and Conditions are met.
2. The following items must be returned to Remington and postmarked no later than 60 days after purchase of the Remington product:
  - a. The Remington product;
  - b. The original sales receipt indicating price and date purchased; and
  - c. The completed 60-day money back guarantee form located at [RemingtonProducts.com/60day](http://RemingtonProducts.com/60day).

3. In addition, Remington, in its discretion, must determine that the returned product was used in accordance with the instruction booklet (included with the product at the time of purchase).

4. Returns should be mailed prepaid (no collect returns accepted) to:  
Remington 60-Day MBG  
507 Stokely Drive, Box 1  
DeForest, WI 53532

5. Refund does not include postage costs for the return of the product, but will include applicable taxes paid by customer, if any.

6. No responsibility will be accepted for late, lost, stolen, misdirected or damaged product.

7. Please allow 4-6 weeks to receive your refund by check.  
\*Applies to US and Canadian customers' returns only.

**Questions or comments:** Call 800-736-4648 in the U.S. or 800-268-0425 in Canada or visit [www.RemingtonProducts.com](http://www.RemingtonProducts.com)  
© Registered Trademark of ROVCAL, Inc., a subsidiary of Spectrum Brands, Inc. ©2013 ROVCAL, Inc. 5/13 Job# 2013-4-18-172

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Dist. by: Spectrum Brands Canada, Inc.  
131 Saramia Crescent  
Vaughan, ON L4K 4P7

Made in China.

**T22-31360**



Intertek

# REMINGTON®

## Séchoir à cheveux à moteur c.a. AC-2015



### Guide d'utilisation et d'entretien

### Enregistrez votre nouveau produit dès aujourd'hui!

En enregistrant votre nouveau produit Remington® vous profiterez des avantages importants que voici : Preuve de propriété • Protection du produit • Enregistrement du produit • Offres spéciales

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse [www.RemingtonProducts.com](http://www.RemingtonProducts.com)

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants :

### LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.

### TENIR LOIN DE L'EAU.

## DANGER

Comme c'est le cas avec la plupart des appareils électriques, du courant passe dans les pièces même lorsque l'interrupteur est à l'arrêt. Afin de réduire le risque de choc électrique :

- Ne tentez pas de repêcher un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé.
- Débranchez cet appareil avant de le nettoyer

## AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant des besoins spéciaux qui sont à proximité de l'appareil, qui s'en servent ou sur qui l'on s'en sert.

■ N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par le fabricant.

■ Tenez le cordon loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

■ N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.

■ Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.

■ N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administre de l'oxygène.

■ Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité.

■ Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.

■ N'utilisez pas cet appareil dans les pays où les systèmes électriques sont alimentés par du courant de 220/240 volts; utilisez-le uniquement dans des prises à 110/120 volts.

■ Branchez cet appareil à une prise mise à la terre seulement.

■ Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que vos cheveux ne soient pas aspirés dans les orifices d'entrée d'air.

■ N'utilisez pas de rallonge ni de convertisseur de tension avec cet appareil.

■ N'utilisez jamais cet appareil au lit.

■ Évitez de déposer l'appareil directement sur une surface quelconque pendant qu'il est en marche.

■ Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux ou toute autre zone sensible à la chaleur.

■ Les accessoires peuvent devenir chauds à l'usage. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.

■ Évitez de bloquer les prises d'air sur l'appareil et de poser celui-ci sur une surface flexible comme un lit ou un sofa où les prises d'air risqueraient d'être bloquées. Veillez à ce que les prises d'air soient exemptes de fibres, de cheveux, etc.

### Caractéristiques du produit

Merci d'avoir fait l'acquisition du séchoir à cheveux à moteur c.a. de Remington®. Veuillez lire attentivement les directives dans ce guide et conservez ce dernier en lieu sûr pour consultation future..



### Mode d'emploi

#### Techniques de séchage de base

1. Essorez les cheveux doucement dans une serviette pour en retirer l'excédent d'eau. Évitez de frotter les cheveux avec la serviette – ceci produit des pointes fourchues et des frisous. Démêlez les cheveux avec un peigne à grosses dents.
2. Assurez-vous que le séchoir est à l'arrêt. Branchez-le dans une prise de courant.
3. Mettez le séchoir en marche et réglez-le à haute température et à haute puissance. Séchez les cheveux en partie en soufflant de l'air sur toute la tête et en utilisant les doigts comme peigne.
4. Lorsque les cheveux sont presque secs, réduisez la température et la puissance aux réglages voulus et commencez à vous coiffer.
5. Divisez les cheveux en sections. En commençant à la nuque, brossez les cheveux et suivez avec le séchoir le mouvement de la brosse. Remontez ainsi mèche par mèche jusque sur le dessus de la tête, puis passez aux côtés et au devant, une petite section à la fois.

#### Touche de jet d'air froid

Le jet d'air froid sert à fixer la coiffure en place. Appuyez et maintenez enfoncée la touche d'air froid pour terminer la mise en plis. Relâchez la touche pour revenir à l'air chaud.

#### Pour lisser les cheveux :

Avant de mettre le séchoir en marche, fixez-y la buse. Brossez les cheveux par le dessous au moyen d'une grosse brosse circulaire ou pneumatique. Lissez une mèche de cheveux jusqu'à son extrémité et maintenez-la bien tendue. Passez le séchoir lentement tout le long de la mèche plusieurs fois jusqu'à ce que celle-ci soit complètement sèche. Répétez avec chacune des sections jusqu'à ce que toute la tête soit sèche. Fixez la coiffure avec un jet d'air froid.

#### Pour faire boucler les cheveux :

Avant de mettre le séchoir en marche, fixez-y le diffuseur. Réglez le séchoir à basse température et à basse puissance et soufflez rapidement sur toute la tête. Tout en séchant les cheveux, froissez-les avec votre produit coiffant préféré ou enroulez des mèches autour des doigts pour mieux définir les boucles. Une fois les cheveux secs, fixez la coiffure avec un jet d'air froid.

### Conseils de soins des cheveux

#### Conseils de soins des cheveux

- Tenez toujours le séchoir à 20 centimètres de la tête pour éviter de vous brûler le cuir chevelu et d'abîmer vos cheveux.
- Dirigez toujours l'air de haut en bas des cheveux pour lisser la cuticule et créer des coiffures soyeuses et lustrées.
- Pour éviter d'abîmer les cheveux par la chaleur et pour les rendre brillants, vaporisez-les d'un protecteur contre la chaleur avant de les sécher.
- Pour donner du corps aux cheveux, appliquez une mousse volumisante dans les cheveux essorés. Répartissez la mousse uniformément de la racine aux pointes, puis séchez les cheveux normalement. Les cheveux seront doux, brillants et auront beaucoup de volume.
- Pour obtenir une coiffure ultra lisse comme dans un salon, après le séchage utilisez un fer plat sur les cheveux.
- Pour une retouche rapide entre les shampooings, vaporisez de l'eau sur les cheveux pour les humidifier puis coiffez-les avec le séchoir.

### Nettoyage et entretien

#### Directives d'entretien

Le séchoir nécessite un entretien minimal pour fonctionner à son meilleur pendant long-temps.

- Nettoyez régulièrement les prises d'air pour éviter que la poussière s'y accumule. Lisez la section « Directives de nettoyage » ci-dessous. Le séchoir ne requiert aucun autre entretien et n'a pas besoin d'être lubrifié.
- Si le cordon devient tordu à force d'être utilisé, détendez-le régulièrement. Rangez l'appareil et son cordon à l'abri des avaries. N'enroulez pas le cordon autour du séchoir.

#### Directives de nettoyage

Le filtre à air devrait être nettoyé régulièrement car s'il est sale ou bouché cela nuira au bon fonctionnement du séchoir.

1. Pour nettoyer le filtre à air, assurez-vous d'abord que le séchoir est à l'arrêt et débranché.
2. Tournez doucement la grille d'aspiration dans le sens des aiguilles d'une montre puis retirez le filtre du séchoir.
3. Utilisez une brosse à poils doux pour retirer doucement les particules logées dans le filtre.

4. Si le séchoir est sale, essuyez-le avec un linge humide.
5. Pour replacer la grille d'aspiration, alignez les languettes de blocage et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour fixer la grille en place.

#### Rangement

Débranchez le séchoir chaque fois qu'il est inutilisé. Laissez-le refroidir puis rangez-le hors de la portée des enfants en lieu sûr, à l'abri de l'humidité. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil car ceci entraînera l'usure prématurée et le bris. Manipulez le cordon avec soin et évitez de le tirer brusquement, de le tordre et de le forcer, en particulier au niveau de la fiche in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance.

### Garantie

#### Garantie limitée de quatre ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de quatre ans à compter de la date d'achat initiale.

Si ce produit devrait faire défaut au cours de la période de garantie, nous le remplacerons sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec vos nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Remington Returns Center, 507 Stokely Dr., Box 1, DeForest, WI 53532. Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou 800-268-0425 au Canada.

#### CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil entraînant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

Aucune responsabilité ni obligation n'est assumée pour l'installation et l'entretien de ce produit.

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE QUATRE ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

#### Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque Remington®, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux É.-U. ou 800-268-0425 au Canada.

#### Remington garantit votre satisfaction après 30 jours!

#### Garantie de remboursement de 60 jours de Remington\*.

Si au cours des 60 jours qui suivent l'achat de n'importe quel produit Remington® vous n'êtes pas totalement satisfait de votre achat et désirez un remboursement, retournez le produit avec son reçu de caisse original indiquant la date d'achat directement à Remington et vous serez remboursé en entier.\*\* Si vous avez des questions concernant la garantie de remboursement, veuillez téléphoner au 800-736-4648 aux É.-U. ou au 800-268-0425 au Canada.

\*\*Des conditions s'appliquent.

#### Modalités et conditions

1. Le remboursement se fera sous forme de chèque émis en dollars US et ne sera accordé que si toutes les conditions sont remplies.
2. Les articles suivants doivent être retournés à Remington et le colis doit être daté d'au plus 60 jours après la date de l'achat du produit Remington, le cachet de la poste faisant foi:
  - a. le produit Remington;
  - b. le reçu de caisse original indiquant le prix et la date d'achat; et
  - c. le formulaire de garantie de remboursement de 60 jours dûment rempli que vous trouverez sur notre site à l'adresse [RemingtonProducts.com/60day](http://RemingtonProducts.com/60day).

3. De plus, Remington, à son entière discrétion, doit déterminer que le produit retourné a été utilisé conformément au guide d'utilisation (compris avec le produit au moment de l'achat).

4. Les retours doivent être postés port payé (aucun retour port dû ne sera accepté) à l'adresse suivante :  
Remington 60-Day MBG  
507 Stokely Drive, Box 1  
DeForest, WI 53532

5. Le remboursement ne couvre pas les frais de port pour le retour du produit mais comprendra les taxes applicables payées par le consommateur, le cas échéant.

6. Aucune responsabilité ne sera assumée pour les produits en retard, perdus, volés, postés à la mauvaise adresse ou endommagés.

7. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines avant de recevoir votre chèque de remboursement.

\*S'applique aux retours des clients aux É.-U. et au Canada seulement.

125 V c.a. 60 Hz

Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou 800-268-0425 au Canada ou visitez [www.RemingtonProducts.com](http://www.RemingtonProducts.com)

© Marque déposée de ROVCAL, Inc. une filiale de Spectrum Brands, Inc.  
© 2013 ROVCAL, INC. 5/13 Travail n° 2013-4-18-172

Dist. par: Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Dist. par: Spectrum Brands Canada, Inc.  
131 Saramia Crescent  
Vaughan, ON L4K 4P7

Fabriqué en Chine.

T22-31360

### TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

## CONSERVEZ CES DIRECTIVES



Intertek